

Trucs & astuces



ENTREtenir SON CHANGING-BAG OU CHANGING-TENT HARRISON

Nombre d'entre nous ont récemment constaté avec amertume le triste état de leur changing-tent ou changing-bag (pour recharger et décharger la pellicule) de marque Harrison après une longue période de non-utilisation. Le revêtement supérieur se dégrade, devient collant ... et le matériau perd son étanchéité à la lumière !!

Voici quelques recommandations pour assurer une meilleure longévité à ce précieux instrument.

RANGEMENT

Ranger la tente ou le changing-bag en les roulant de manière un peu lâche dans une boîte en carton. Y adjoindre des sachets de Silicagel. Autre possibilité, le suspendre à un cintre dans son armoire.

Utiliser le sac de rangement uniquement lors des voyages, le tissu ayant besoin de respirer lorsqu'il est stocké et inutilisé pendant de longues périodes.

Éviter les endroits où les variations de température sont extrêmes, cela endommage le tissu au fil du temps.



TEST

Toujours tester la tente (ou changing-bag) avant de l'utiliser.



Protocole Harrison :

Harrison indique un protocole avec appareil photo et pellicule argentique, la tente en plein soleil, avec développement seul de la pellicule et analyse ... La moindre fuite lumineuse ou exposition de la pellicule indiquera un défaut du Changing.

Astuce de Fred Lombardo (RVZ) :

Se placer dans le noir et allumer dans le changing-bag (fermé) une source lumineuse puissante (torche, bâton LED, ...). Orienter cette source dans toutes les directions et vérifier ainsi l'étanchéité lumineuse des tissus, coutures et fermetures.



NETTOYAGE

Retourner le changing pour nettoyer l'intérieur. Nettoyer à l'éponge avec de l'eau ou une solution douce de produit vaisselle. On peut aussi le faire tremper dans un seau d'eau.

Ne jamais mettre dans la machine à laver. Ne jamais faire de nettoyage à sec.

Bien laisser sécher avant stockage.

REPARATION

Harrison propose un service de réparation. Sont réparables : les zips, les coutures, jointures et les élastiques.

Joindre avec le changing : adresse de retour, contact téléphonique et description du dommage.

Réparer à l'aide de gaffer ou de chatterton l'endroit nécessitant réparation.

Le service appellera à réception pour indiquer la faisabilité de la réparation, et donner son coût.

Il faut envoyer son changing à l'adresse suivante :

Camera Essentials
91 North Daisy Avenue,
Pasadena, CA 91107
USA