

Trucs & astuces



Piloter en wifi la Venice depuis un terminal

Pour pouvoir contrôler une Venice à distance, il faut d'abord créer son propre réseau wifi depuis la caméra; puis se connecter à cette dernière via l'IP de son smartphone, ordinateur, ou tablette.

1. Une clé USB dongle est nécessaire pour créer un réseau Wifi depuis la caméra. La clé se branche sur l'arrière du haut du corps (prise sous une petite trappe).

2. Tout d'abord, identifier le wifi pour avoir une connexion privée :

Full Menu : **Technical -> Authentication**

-> choisir un User Name et Password (8 caractères minimum)




3. Ensuite, avant de connecter son terminal:

Full Menu : **Technical -> Network -> Setting -> Wireless**

Puis revenir sur **Network -> Wireless -> Network Mode**.

Vérifier que Network Mode est bien sur Access Point.



4. Sur son terminal, choisir le réseau wifi de la camera (SSID).

Rentrer le mot de passe visible dans le menu Network -> Wireless sous le SSID

Une fois connecté en wifi, rentrer dans la barre URL de son navigateur l'IP Adress de la camera.

(visible dans le menu **Technical -> Network -> Wireless**, mais aussi dans la page INFO du MENU simple).

Une fois connecté à l'IP, l'identifiant et password demandés sont ceux créés à l'étape 2.

